



PASSAGIERDATEN | PASSENGER DATA

Name Surname		Buchungsnr. Booking no.	
Vorname First name		Veranstalter * Tour Operator *	
E-Mail-Adresse Email address		Telefonnr. Phone no.	
Hinflug Outbound Flight	Flugnummer Flight number	Flugdatum Flight date	Von/Nach From/To
Rückflug * Return Flight *	Flugnummer Flight number	Flugdatum Flight date	Von/Nach From/To

ANGABEN ZUR MOBILITÄTSHILFE | MOBILITY DEVICE INFORMATION

- ☐ Batteriebetriebener Rollstuhl
Battery-powered wheelchair
- ☐ Andere batteriebetriebene Mobilitätshilfe (z. B. Scooter, Antriebshilfe)
Other battery-powered mobility device (e.g., scooter, power assist)

Hersteller & Modell Manufacturer & Model	Gewicht Weight	kg	Länge Length	cm
	Maße (gefaltet, wenn möglich) Dimensions (folded, when possible)		Breite Width	cm
			Höhe Height	cm

Gibt es abnehmbare oder faltbare Teile? (z. B. Rückenlehne, Kopfstütze)
Are there removable or foldable parts? (e.g., backrest, headrest)

☐ Ja
Yes

☐ Nein
No

Besondere Herstelleranweisungen zum Transport/weitere Anmerkungen
Specific manufacturer instructions for transport/further remarks

TRANSPORTANFORDERUNGEN | TRANSPORT REQUIREMENTS

- Batteriebetriebene Mobilitätshilfen gelten als Gefahrgut. Je nach Batterietyp sind die **Batteriegrenzen** auf der Folgeseite einzuhalten.
- Die Herstelleranweisungen sind stets zu beachten. Batterien dürfen nur entnommen werden, wenn dies ausdrücklich vorgesehen ist und das Gerät dadurch nicht beschädigt oder beeinträchtigt wird.
- Geräte mit eingebauten Batterien** müssen vollständig ausgeschaltet transportiert werden, d. h. Schlüssel ziehen oder Gerät durch Schalter, Knopf oder Hebel bzw. gemäß den Herstelleranweisungen deaktivieren. Das Gerät muss so vorbereitet sein, dass eine unbeabsichtigte Aktivierung verhindert wird. Eingebaute Batterien müssen sicher am Gerät befestigt und die Batteriepole gegen Kurzschluss geschützt sein, z. B. durch ein Batteriegehäuse.
- Entnommene Batterien und Ersatzbatterien** müssen einzeln vor Beschädigung, z. B. in einer Batterietasche, sowie gegen Kurzschluss geschützt sein.
- Lithiumbatterien müssen die Anforderungen des UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3 erfüllen.
- Ggf. notwendiges Werkzeug zur Vorbereitung der Mobilitätshilfe für einen sicheren Transport muss mitgeführt werden.
- Battery-powered mobility devices are considered dangerous goods. Depending on the battery type, the **battery limits** listed on the next page shall be observed.
- The manufacturer's instructions shall always be followed. Batteries may only be removed if this is specifically intended and if removal does not damage or impair the device.
- Devices with installed batteries** shall be completely switched off during transport. The key shall be removed or the device shall be deactivated using a switch, button or lever, or in accordance with the manufacturer's instructions. The device shall be prepared so that unintentional activation is prevented. Installed batteries shall be securely attached to the device and the battery terminals shall be protected against short circuit, e.g. by a battery housing.
- Removed batteries and spare batteries** shall be individually protected from damage, e.g. in a battery pouch, and against short circuit.
- Lithium batteries shall meet the requirements of the UN Manual of Tests and Criteria, Part III, subsection 38.3.
- If required, suitable tools for preparing the mobility device for safe transport shall be carried.

☐ Durch Ankreuzen dieses Kästchens bestätige ich:
Die oben genannten Anforderungen habe ich gelesen und verstanden. Mir ist bewusst, dass meine batteriebetriebene Mobilitätshilfe nur transportiert werden darf, wenn alle Bestimmungen für den Luftverkehr erfüllt sind. Ich bestätige außerdem, dass alle Angaben auf beiden Seiten dieses Formulars richtig und vollständig sind.

☐ By ticking this box, I confirm:
I have read and understood the above requirements. I am aware that my battery-powered mobility device can only be transported if all provisions for air transport are met. I also confirm that all information provided on both pages of this form is accurate and complete.



ANGABEN ZU BATTERIEN & BATTERIEGRENZEN | BATTERY INFORMATION & BATTERY LIMITS

LITHIUMBATTERIE		Umrechnung der Nennenergie: Wh = Ah x V oder mAh x V / 1000	LITHIUM BATTERY		Calculation of rating: Wh = Ah x V or mAh x V / 1000
☐	Entnehmbare Lithiumbatterie		Removable lithium battery		WCLX
- Batterien sind nach Herstelleranweisung für den Transport zu entnehmen. Entnommene Batterien und Ersatzbatterien müssen in der Kabine transportiert werden. - Max. 2 Batterien bis je 300 Wh (davon max. 1 Ersatzbatterie) oder 4 Batterien bis je 160 Wh (davon max. 2 Ersatzbatterien).			- Batteries shall be removed for transport following the manufacturer's instructions. Removed batteries and spare batteries shall be transported in the cabin. - Max. 2 batteries, each up to 300 Wh (incl. max. 1 spare battery) or max. 4 batteries, each up to 160 Wh (incl. max. 2 spare batteries)		
☐	Fest eingebaute Lithiumbatterie (nicht entnehmbar)		Firmly installed lithium battery (non-removable)		WCLB
- Batterien müssen durch die Bauweise des Geräts ausreichend vor Beschädigung geschützt sein. <u>Für den Antrieb</u>: max. 1 Batterie bis 300 Wh oder 2 Batterien bis je 160 Wh. <u>Zusätzlich</u>: max. 1 Ersatzbatterie bis 300 Wh oder 2 Ersatzbatterien bis je 160 Wh, in der Kabine zu transportieren.			- Batteries shall be adequately protected against damage by the design of the device. <u>For operation</u>: max. 1 battery up to 300 Wh or 2 batteries, each up to 160 Wh. <u>Additionally</u>: max. 1 spare battery up to 300 Wh or 2 spare batteries, each up to 160 Wh, to be transported in the cabin.		
Antriebsbatterien Batteries for operation	Anzahl Quantity		Ersatzbatterien * Spare batteries *	Anzahl Quantity	
	Nennenergie je Batterie Rating per battery	Wh		Nennenergie je Batterie Rating per battery	Wh

AUSLAUFSICHERE BATTERIE		NON-SPILLABLE BATTERY	
☐	Auslaufsichere Batterie (z. B. Gel, AGM, Blei-Säure), Nickel-Metallhydrid-Batterie (NiMH) oder Trockenbatterie	Non-spillable battery (e.g., gel, AGM, lead-acid), nickel-metal-hydride battery (NiMH) or dry battery	WCBD
- Eingebaute Batterien müssen durch die Bauweise des Geräts ausreichend vor Beschädigung geschützt sein. - Entnommene Batterien und Ersatzbatterien sind in stabiler, fester Außenverpackung als Aufgabegepäck zu transportieren. - Max. 1 auslaufsichere Ersatzbatterie, 2 NiMH-Ersatzbatterien oder 2 Trockenbatterien.		- Installed batteries shall be adequately protected against damage by the design of the device. - Removed batteries and spare batteries shall be transported in strong, rigid packaging as checked baggage. - Max. 1 spare non-spillable battery, 2 spare NiMH batteries or 2 dry batteries.	
Batterien sind entnehmbar? Batteries are removable?	☐ Ja Yes	☐ Nein No	Anzahl der Ersatzbatterien * Quantity of spare batteries *

NICHT AUSLAUFSICHERE BATTERIE		SPILLABLE BATTERY	
☐	Nicht auslaufsichere (Nass-)Batterie	Spillable battery (wet cell)	WCBW
- Mit eingebauten Batterien nur als Aufgabegepäck erlaubt, wenn das Gerät stets aufrecht transportiert werden kann. - Eingebaute Batterien müssen durch die Bauweise des Geräts ausreichend vor Beschädigung geschützt sein. - Entnommene Batterien und Ersatzbatterien sind nicht erlaubt.		- Only allowed with installed batteries as checked baggage, if the device can be transported in an upright position only. - Installed batteries shall be adequately protected against damage by the design of the device. - Removed batteries and spare batteries are not permitted.	
Kann das Gerät während des gesamten Transports aufrecht verbleiben? Can the device remain in an upright position throughout transport?		☐ Ja Yes	☐ Nein No

BENÖTIGTE UNTERLAGEN | REQUIRED DOCUMENTS

Bitte senden Sie uns dieses Formular zusammen mit den folgenden Unterlagen **spätestens 48 Stunden vor Abflug**, damit wir vorab prüfen, ob die Batterie im Flugzeug transportiert werden darf.

E-Mail: specialassistance@condor.com

- Herstellerangaben, Herstellerbestätigung oder Test Summary (alternativ: Sicherheitsdatenblatt) für die Batterie
- Foto der Batterie(n) mit klar lesbaren Angaben zum Batterietyp, sowie bei Lithiumbatterien zur Nennenergie in Wh
- Anleitung zur Vorbereitung des Geräts für den Transport und zur Entnahme der Batterie, falls zutreffend

Es wird ausdrücklich empfohlen, dieses Formular und die weiteren Unterlagen während der Reise mitzuführen.

Please send us this form together with the following documents **no later than 48 hours before departure** so that we can check in advance whether the battery may be transported on board the aircraft.

Email: specialassistance@condor.com

- Manufacturer specifications, confirmation or test summary battery (alternatively: safety data sheet) for the battery
- Photo of the battery(ies) clearly showing the battery type, and for lithium batteries the rating in Wh
- Instructions for preparing the device for transport and for removing the battery, if applicable

We highly recommend carrying this form and the additional documents with you during your journey.